



Rozpis náhradních dílů čerpadla WQ 1100F

Poz.	Název
1	Spojovací šrouby
2	Podložka 6
3	Pružná podložka 6
4	Průchodka kabelu
5	Úchytka kabelu
6	Matice M 4
7	Šroub
8	Podložka
9	Víko čerpadla
10	Držadlo
11	Šroub M 4x10
12	Zátka M 8x10
13	Těsnění zátky
14	Vývodka kabelu vč. přitlačného plechu
15	Šroub
16	Síťový kabel
17	Plovák
18	Kondenzátor 30uF
19	Těsnící kroužek
20	Pryžová průchodka kabelu
21	Horní ložiskové těleso
22	Těsnící kroužek
23	Stator motoru vč. tělesa
24	Distanční podložka
25a	Ložisko 6203 (dolní)
25b	Ložisko 6201 (horní)
26	Rotor
27	Těsnící kroužek
28	Dolní ložiskové těleso
29	Těsnící kroužek
30	Mechanická ucpávka
31	Šroub
32	Těsnící kroužek
33	Výtlačný nátrubek
34	Těsnící kroužek výtlačného nátrubku
35	Spirála
36	Gufero 14x24x5,5
37	Oběžné kolo, otevřené 6lopatkové litinové kolo, průměr kola 106mm, výška lopatky 26mm, průměr hřídele 10mm
38	Matice oběžného kola
39	Šroub
40	Sací kus
41	Podložka